speedo watches

Manual de Instrução 25

APRESENTAÇÃO

O tempo é sua motivação. Superá-lo é seu objetivo.

Desenvolvido para quem é movido a desafios, os relógios SPEEDO combinam design e tecnologia, criando um novo conceito em performance.

Seu SPEEDO está pronto para atender às necessidades de atletas de elite e esportistas amadores, oferecendo o máximo em funcionalidade e estilo.

Supere seu tempo.

SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

1 - Nunca tente desmontar o relógio ou remover sua tampa traseira.
2 - Não pressione os botões debaixo ou dentro d'água.
3 - Caso o relógio apresente umidade em seu interior, compareça imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor). A umidade pode corroer as peças metálicas do relógio.
4 - O relógio foi projetado para suportar o uso dentro dos padrões de normalidade. Use-o com cuidado e evite quedas.
5 - Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6 - Limpe o relógio apenas com pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar as peças plásticas do relógio.
7 - Evite usar o relógio nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos.

COMANDOS

A - Pulsar os dígitos;
B - Selecionar os dígitos e funções;
C - Ajustar os dígitos;
D - Luz;
E - Coroa.

FUNÇÕES

- Ana-Digi;
- Hora normal;
- Calendário (anual, semanal, diário);
- Cronômetro Progressivo (SP);
- Cronômetro Regressivo (TR);
- Outro Fuso (T2);
- Lembrete de aniversário (8 datas).

COMO AJUSTAR A HORA E CALENDÁRIO

- Pressionar o botão "A" para pulsar os dígitos de segundos e em seguida "C" para zerar os segundos;
- Pressionar o botão "B" para pulsar os dígitos de minutos e em seguida "C" para ajustar os minutos;
- Pressionar o botão "B" para pulsar os dígitos de horas e em seguida "C" para ajustar as horas;
- Pressionar o botão "B" para pulsar o calendário anual e em seguida "C" para ajustar o calendário anual;
- Pressionar o botão "B" para pulsar o dígito mês e em seguida "C" para ajustar o mês;
- Pressionar o botão "B" para pulsar o dígito dia e em seguida "C" para ajustar dia;
- Pressionar o botão "B" para pulsar a função 12/24h e em seguida "C" para ajustar a função 12/24 h;

- Pressionar o botão “A” para encerrar os ajustes.

COMO AJUSTAR O CRONÔMETRO (SP)
Estando o relógio na função hora normal:
- Pressionar o botão “B” 1 vez para pulsar a função cronômetro (SP);
- Pressionar o botão “C” para ligar e desligar o cronômetro;
- Pressionar o botão “A” para zerar o cronômetro.

COMO AJUSTAR O CRONÔMETRO REGRESSIVO (TR)
Estando o relógio na função hora normal:
- Pressionar o botão “B” 2 vezes para pulsar a função (TR);
- Pressionar o botão “A” para pulsar os dígitos de segundos e em seguida “C” para ajustar os segundos;
- Pressionar o botão “B” para pulsar os dígitos de minutos e em seguida “C” para ajustar os minutos;
- Pressionar o botão “B” para pulsar os dígitos de horas e em seguida “C” para ajustar as horas;
- Pressionar o botão “A” para encerrar os ajustes.

COMO AJUSTAR OUTRO FUSO (T2)
Estando o relógio na função hora normal:
- Apertar o botão “B” 3 vezes para pulsar a função (T2);
- Pressionar o botão “A” para pulsar os dígitos de horas e em seguida “C” para ajustar as horas;
- Pressionar o botão “B” para pulsar os dígitos de minutos e em seguida “C” para ajustar os minutos;
- Pressionar o botão “A” para encerrar os ajustes.

COMO AJUSTAR O ALARME (AL)
Estando o relógio na função hora normal:
- Pressionar o botão “B” 4 vezes para pulsar a função (AL);
- Pressionar o botão “A” para pulsar os dígitos de horas e em seguida “C” para ajustar as horas;
- Pressionar o botão “B” para pulsar os dígitos de minutos e em seguida “C” para ajustar os minutos;
- Pressionar o botão “B” para encerrar os ajustes.

COMO ACERTAR O LEMBRETE DE ANIVERSÁRIO
O lembrete de aniversário permite que sejam armazenadas até 8 datas, para que você seja lembrado no dia e hora que desejar, por um sinal sonoro. No alto do visor, aparecerá a data programada e a sua respectiva posição na memória do relógio. Para navegar pelas datas programadas basta apertar “C”. Repare que o número

correspondente à posição da data na memória do relógio mudará, de 1 até 8.

COMO LIGAR / DESLIGAR O LEMBRETE DE ANIVERSÁRIO
No modo Lembrete de Aniversário, apertar “D” para ligar ou desligar. A indicação de que o lembrete está ligado é a palavra ON que aparecerá no visor.

COMO AJUSTAR AS DATAS DE ANIVERSÁRIO
No modo Lembrete de Aniversário:
- Pressionar “A” para pulsar o contador de horas e em seguida “D”;
- Pressionar o botão “B” para pulsar o contador dos meses e em seguida “D” para ajustar o mês desejado;
- Pressionar o botão “B” para pulsar o contador dos dias e em seguida “D” para ajustar o dia desejado;

- Apertar “A” após ter efetuado todos os ajustes.
Estas instruções servem para ajustar todas as 8 datas de aniversário possíveis.

COMO ACERTAR A HORA NO RELÓGIO ANALÓGICO

- Puxar a coroa (E) e girar no sentido horário até ajustar a hora desejada;
- Pressionar para dentro a coroa no sentido fechado para finalizar o ajuste.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Belo Horizonte-BH
Seculus da Amazônia S/A
AV. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008
FONE: (31) 3516-7600 / FAX: (31) 3516-7615

Manaus-AM
Seculus da Amazônia S/A
Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520
FONE: (92) 2121-7600 / FAX: 625-4825 /671-3339

Rio de Janeiro-RJ
Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ
Av.Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900
FONE: (21) 3512-9202 FAX: 3512-9203

São Paulo-SP
Seculus da Amazônia S/A
Rua Dom José de Barros, 177- 8º andar - Conj.801 - Centro
Cep: 01.038-100
FONE: (11) 3259-7122

Acesse o site www.speedowatches.com.br e saiba qual a *Assistência Técnica mais próxima de você.

Call Center: 031-3516-7699

*Estes dados poderão sofrer alteração sem aviso prévio.

TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deve apresentar à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor) seu relógio com o Certificado de Garantia devidamente preenchido, junto com a Nota Fiscal de Compra.

O presente certificado garante ao comprador o funcionamento do relógio Speedo pelo prazo de 01 (um) ano (inclusos os 90 dias do artigo 26 da Lei 8078/90), a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental. Não se inclui nesta garantia:

A - Quebra ou arranhão do visor do relógio.
B - Caixa arranhada.
C - Pulseira.
D - Defeito apresentado na caixa provocado por substâncias químicas ou orgânicas.
E - Entrada de água quando o relógio não for à prova d'água. Vide Tabela de Resistência.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:.....

Referência:.....

Data de compra:.....

Nota Fiscal:.....

Revendedor:.....

TABELA DE RESISTÊNCIA:

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	✓	✓	–	–	–	–
5ATM (50 Metros)	✓	✓	✓	✓	–	–
10ATM (100 Metros)	✓	✓	✓	✓	✓	–
20ATM (200 Metros)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ABNT
EMPRESA REGISTRADA
SISTEMA DE QUALIDADE

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo watches

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600
© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br